

Регламент технического обслуживания ГУ жидкостного охлаждения Generac QT22-27

ВИД ТО	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5
Периодичность (в моточасах)	после 8 часов наработки	100/300/500/ 700/900	200/400/600 /800	1000 (или ежегодно)	2000 (или каждые 2 года)
Выполняемые операции					
Масло, м. фильтр	1	1	1	1	1
Воздушный фильтр	-	2	1*	1*	1
Клапанный механизм	-	-	2	3	3
Регулятор частоты вращения	3	-	-	-	-
Система впуска	2**	-	2	2	2
Система выпуска	2**	-	2	2	2
Опоры ГУ	2	-	2	2	2
АБ	-	2	2	2	2
Свечи зажигания	-	-	2	2	1
Стартер	-	-	-	2	2
Подзарядное устройство	2	2	2	2	2
Электрические соединения силовые и сигнальные	2	-	-	2	2
Тестовый запуск	+	+	+	+	+
Регулятор напряжения	3	-	-	-	-
Сопротивление изоляции ГПТ	2	-	-	2	2
Правильность монтажа ГУ	2	-	-	-	-
Соответствие требованиям инструкции топливной системы	2	-	-	-	-
Проверка давления газа в редукторе	2	-	-	2	2
Проверка состояния топливопроводов	2	-	-	-	2
Проверка/протяжка резьбовых соединений	+	-	-	+	+
Пульт управления	3	-	-	-	-
Выходные параметры	2	-	2	2	2
Измерительные приборы	2	-	-	-	-

Функции защиты пульта	2	-	-	-	-
Аварийные сообщения	2	2	2	2	2
Режимы запуска ГУ	2	2	2	2	2
Примечания:	+ выполняется		- не выполняется		
	1- замена	2- проверка	3- регулировка/ настройка		
	* - Очистка и при необходимости замена каждые 200 часов или через 2 года				
	**- проверка соответствия требованиям				