



## Регламент технического обслуживания генераторных установок воздушного охлаждения Generac серии Guardian

Обслуживание	Ежедневно при непрерывной работе или перед каждым использованием	Каждый год	График А Каждые два года или 200 часов	График В Каждые четыре года или 400 часов
Проверьте жалюзи корпуса на скопления грязи и мусора *	•			
Проверьте трубопроводы и соединения на предмет утечек топлива или масла	•			
Проверьте уровень масла в двигателе	•			
Проверьте работу аварийного останова		•		
Выполните проверку топливной системы на утечки		•		
Проверьте на предмет попадания воды **		•		
Проверьте состояние аккумуляторной батареи, уровень электролита и состояние заряженности		•	•	•
Замените масло двигателя и масляный фильтр †			•	•
Замените воздушный фильтр двигателя				•
Очистите; проверьте зазор; замените свечи зажигания				•
Проверьте/отрегулируйте клапанный зазор ‡				•
Проверьте/очистите шламовую ловушку	<i>Сверьтесь с местными нормами и правилами.</i>			
Обратитесь к ближайшему дилеру IASD за помощью, если требуется. * Удалите все кусты или высокую траву, растущие на расстоянии в пределах 0,91 м (3 фута) от воздухозаборных и выпускных жалюзи по бокам корпуса. Очистите весь мусор (грязь, обрезки травы и т.д.), скопившийся внутри корпуса. ** Убедитесь, что все потенциальные источники попадания воды, такие как дождевальные насадки, стоки с крыш, отводы водосточных труб и стоки дренажных насосов направлены в сторону от корпуса генераторной установки. † Замените масло двигателя и фильтр после первых 25 часов работы. В условиях холодной погоды (температура окружающего воздуха ниже 4,4 °C / 40 °F), или если устройство работает непрерывно в жаркую погоду (температура окружающего воздуха выше 29,4 °C / 85 °F), заменяйте масло двигателя и фильтр через каждые 100 часов работы. ‡ Проверьте/отрегулируйте клапанный зазор после первых 25 часов работы.				

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За дополнительной информацией о деталях для замены обращайтесь к дилеру IASD

† Указанный регламент является требованием производителя, и указывает на максимально-допустимые временные интервалы по замене или обслуживанию. Но по накопленному опыту, наша компания рекомендует менять масло и масляный фильтр не позже 12 месяцев или 100 моточасов, что наступит раньше.

Наша задача – обеспечить вам лучший сервис и поддержку.

Звоните в любое время!

С уважением,

команда сервисного центра

Generac Power Systems Inc.